


SECRET DELIGHT

CEUJF VIBRANT TÉLÉCOMMANDE
REMOTE CONTROLLED VIBRATING EGG
10 VIBRATIONS • VOICE CONTROL • 1.4 CM X Ø 3.2 CM / 5.52" X Ø 1.26"



AVIS DE NON-RESPONSABILITE

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes, nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

USER MANUAL • English

PRODUCT CHARACTERISTICS

- Soft and odourless silicone
- 10 vibration modes
- Rechargeable (USB cable included)
- Charging time : 2 hour – running time : 1 hour
- Range : 10 meters
- Splashproof

RECOMMENDATIONS

We recommend you to use a water-based lubricant that make the use of this product easier.

CLEANING AND CARE

- Your Secret Delight will last longer if you look after it.
- Clean it before and after each use with antibacterial cleaner.
 - Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
 - Keep it away from dust.
 - Keep it away from toys made of other materials.

WARNINGS

Do not use your Secret Delight on swollen areas or do not use it with small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and let it cool.
Pregnant women: we strongly recommend against using this product.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

MANUAL DE USO • Español

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Suave e inodoro silicona
- 10 modos de vibración
- Recargable (cable USB incluido)
- Tiempo de carga : 2h – Autonomía 1h
- Alcance : 10 metros
- Splashproof

CONSEJOS

Le recomendamos que utilice un lubricante íntimo a base de agua para facilitar el uso de este producto.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Su cuidado de su Secret Delight aumentará su duración.
- Limpíelos con un antibacteriano antes y después de cada uso.
 - No utilice limpiadores a base de alcohol, acetona o petróleo.
 - Manténgalo alejado del polvo, la luz y fuentes de calor.
 - Manténgalo alejado de sex toys fabricados con otros materiales.

Marc Dorcel applique, une fois encore, les recettes à l'origine de son prestige et crée une ligne de sextoys innovants alliant grande technicité et design raffiné. Véritable référence du secteur, les sextoys Dorcel garantissent à tous un plaisir décuplé et les plus belles sensations, sans gêne ni tabou.
Avant d'aller plus loin dans la découverte de votre sextoy, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Once again **Marc Dorcel** has applied the know-how responsible for his prestige to create a range of innovative sex toys, coupling technical nature with sophisticated design. A veritable sector reference, Dorcel sex toys guarantee increased pleasure to all and better sensations, with neither embarrassment nor taboo.
Before discovering your sex toy further, take a few minutes to read this manual.

Marc Dorcel aplica, una vez más, las recetas que dieron origen a su prestigio para crear una línea de sextoys innovadora que combina un alto grado de tecnicidad y un diseño refinado. Auténtica referencia en el sector, los sextoys Dorcel garantizan un placer multiplicado y las sensaciones más bellas para todos, sin apuros ni tabús.
Antes de seguir descubriendo el sextoy, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Ancora una volta **Marc Dorcel** applica le ricette che sono all'origine del suo prestigio e crea una linea di sextoys innovativi che coniugano grande tecnicità e design raffinato. Vero e proprio punto di riferimento del settore, i sextoys Dorcel garantiscono a tutti un piacere decuplicato e le sensazioni più belle, senza disagio né tabù.
Prima di scoprire tutte le potenzialità del tuo nuovo sex toy, prenditi un po' di tempo per leggere queste istruzioni.

Marc Dorcel verwendet wieder einmal die Rezepte, die Ursprung von seinem Prestige sind, und kreiert eine innovative Sextoys-Linie, die großes Fachwissen und raffiniertes Design vereint. Die Dorcel Sextoys gelten als regelrechte Referenz auf diesem Gebiet und garantieren allen ein beträchtlich gesteigertes Vergnügen und die schönsten Sinnesempfindungen, ohne Hemmungen und ohne Tabus.
Bitte nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr Sextoy ausprobieren.

Marc Dorcel past nogmaals de recepten toe die aan de oorsprong liggen van zijn prestige en creëert een lijn van innoverende sextoys die techniciteit combineren met een geraffineerd design. De sextoys van Dorcel zijn een ware referentie in de sector en garanderen ledereen zoveel meer plezier en de mooiste sensaties, zonder schaamte of taboe.
Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u uw sextoy gebruikt.

Marc Dorcel tillämpar åter en gång de hemligheter som blev ursprung till hans renomé och skapar ett sortiment av innovativa sexleksaker som förenar stor teknisk finesse med raffinerad design. Sexleksakerna från Dorcel, som är en verklig referens inom sektorn, garanterar alla en fördubblad njutning och de underbaraste sinnesupplevelser, utan blygsel eller tabu.
Ta lite tid att läsa igenom denna bruksanvisning, innan du går vidare med att upptäcka din sexleksak.

Marc Dorcel har endnu en gang brugt sine egne opskrifter og sin prestige og har skabt en serie af innovative sextoys, der går fra stor teknik til raffineret design. Dorcels sextoys er en sand referencer i branchen og garanterer for mange doubling af nydelsen og de skønneste oplevelser, uden blufærdighed eller tabu.
Inden du kommer godt i gang med brugen af dit sextoy, så giv dig lidt tid til at læse denne vejledning.

CURA E PULIZIA

- Prendendoti cura di Secret Delight farai in modo che duri più a lungo.
- Pulire prima e dopo l'uso con un detergente antibatterico.
 - Non usare prodotti detergenti a base di alcol, acetone o petrolio.
 - Tenere al riparo da polvere, luce e calore.
 - Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

PRECAUZIONI E AVERTENZE

Non utilizzare Secret Delight su zone gonfie o infiammate oppure in presenza di piccole lesioni. Interrompere l'utilizzo del prodotto in caso di dolore o fastidio.
Se dopo un uso prolungato il prodotto dovesse scaldarsi, interrompere l'utilizzo e lasciarlo raffreddare. Donne incinte: si sconsiglia vivamente l'utilizzo di questo prodotto.

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il simbolo del cassonetto barrato indica che questo prodotto non deve essere gettato tra i rifiuti domestici. Deve essere portato in un centro di raccolta differenziata e riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Smaltendo correttamente questo prodotto si aiuta a proteggere l'ambiente e la salute delle persone.

AVVISO DI NON RESPONSABILITÀ

Questo prodotto va utilizzato in modo responsabile. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze del suo utilizzo.

GARANZIA

In conformità con le disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti nei limiti previsti dalla legge.

GEBRAUCHSANLEITUNG • Deutsch

PRODUKTMERKMALE

Verleihen Sie Ihrem Sexleben einen Extrakick mit diesem ab sofort wiederaufladbaren vibrierenden Ei.

Marc Dorcel в очередной раз нашел применение знаниям, заложенным в основу его успеха, и создал линию новаторских секс-игрушек, сочетающих высокие технологии и изысканный дизайн. Секс-игрушки от Dorcel лидируют в своей области, во много раз увеличивают удовольствие и позволяют испытать новые ощущения без запретов и табу.
Прежде чем начать ближе знакомиться с вашей секс-игрушкой, потратьте некоторое время на чтение настоящей инструкции.

Marc Dorcel ponownie stosuje przepisy stanowiące podwaliny jego prestiżu i tworzy linię innowacyjnych seks-zabawek łączących w sobie wysokie zaawansowanie techniczne i wyrafinowany design. Prawdziwy lider sektora, seks-zabawki Dorcel gwarantują każdemu nieskończoną przyjemność i doskonałe odczucia bez zażenowania ani tabu.
Przed zapoznaniem się z seks-zabawką, prosimy o poświęcenie kilku chwil na przeczytanie instrukcji.

Ismételten felhasználva a hírnevét megalapozó receptet, a **Marc Dorcel** olyan innovatív erotikus eszközöket alkotott, amelyek egyesítik a csúcstechnológiát és a kifinomult formatervet. A Dorcel erotikus eszközei, amelyek referenciát jelentenek a maguk területén, mindenkinek fesztellenül és tabu nélkül garantálják a tiszteres kéjérzést és a legcsodálatosabb élményeket.
Mielőtt elkezdénéd intim játékszered felfedezését, szánj néhány pillanatot e tájékoztató elolvasására.

www.marcdorcel-sextoys.com

- In seiner zweiten Version ist der Secret Vibe absolut innovativ und sorgt für noch mehr Erotik. Secret Vibe 2: Inognito-Vergnügen zu zweit mit doppelter Intensität!
- Silikon weich und geruchlos
 - 10 Vibrationsstufen für
 - Wiederaufladbar (einschließen USB-Kabel)
 - Aufladedauer : 2 s.t. – Aufladeintervall 1 s.t
 - Reichweite : 10 Meter
 - Splashproof

VERWENDUNG (SIEHE ABILDUNG)

1. Die Ein-/Aus-Taste des Secret Delight und der Fernbedienung betätigen, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
2. Die Taste der Fernbedienung gedrückt halten, um den Vibrationsmodus auszuwählen.

TIPPS

Für einen leichteren Einsatz dieses Produktes empfehlen wir, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Durch eine ordnungsgemäße Pflege des Secret Delight erhöhen Sie seine Lebensdauer.
- Vor und nach jeder Nutzung mit einer antibakteriellen Seife reinigen.
 - Kein Reinigungsmittel nutzen, das Alkohol, Aceton oder Petroleum enthält.
 - Von Staub, Licht und Hitze fernhalten.
 - Von Spielzeug aus anderen Materialien fernhalten.

WARNHINWEISE

Den Secret Delight nicht auf geschwollenen oder entzündeten Bereichen oder auf Stellen mit kleinen Verletzungen anwenden. Den Einsatz des Produkts sofort einstellen, wenn Sie Schmerzen oder Unwohlsein verspüren. Sollte das Produkt nach einer längeren Nutzung warm werden, das Produkt abschalten und abkühlen lassen.
Schwangere Frauen: Von einer Nutzung dieses Produkts wird dringend abgeraten.

MANUEL D'UTILISATION • Français

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Silicone doux et inodore
- 10 modes de vibration
- Rechargeable (câble USB fourni)
- Temps de charge: 2h – Autonomie : 1h
- Portée : 10 m
- Splashproof

CONSEILS

Nous vous conseillons d'utiliser un lubrifiant intime à base d'eau pour faciliter l'utilisation de ce produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

En prenant soin de votre Secret Delight vous augmentez sa durée de vie.

- Nettoyez votre produit avant et après chaque utilisation avec un antibactérien.
- N'utilisez pas de nettoyeur à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
- Rangez-le dans un endroit à l'abri de la poussière.
- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

Ne pas utiliser Secret Delight sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
Si après une longue utilisation le produit chauffe veuillez arrêter de l'utiliser et laissez-le refroidir.
Femme enceinte : nous vous déconseillons vivement l'utilisation de ce produit.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement et la santé humaine.

UMWELTSCHUTZ

Das durchgestrichene Abfallersymbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausmüll behandelt werden darf. Es muss wie alle elektrischen und elektronischen Geräte in dem für Sie zuständigen Wertstoffhof entsorgt werden. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu schützen.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Sie nutzen dieses Produkt in eigener Verantwortung. Für die Folgen der Nutzung wird keine Haftung übernommen.

GARANTIE

Für unsere Produkte besteht gemäß den europäischen und amerikanischen Bestimmungen die gesetzlich vorgesehene Gewährleistung.

GEBRUIKSAANWIJZING • Nederlands

PRODUCTKENMERKEN

- Zacht en geurloos silicone
- 10 trilsstanden
- Oplaaadbare (USB kabel inbegrepen)
- Oplaadtijd 2 uur – Autonomie 1 uur
- Bereik : 10 meter
- Splashproof

TIPS

Wij raden u aan om een intiem glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het gebruik van dit product te vergemakkelijken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als u Secret Delight goed onderhoudt, gaat het langer mee.

- Reinig het met antibacteriële zeep voor en na elk gebruik.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, acetone of petroleum.
- Houd het toestel uit de buurt van stof, licht en warmte.

• Bewaar het toestel niet samen met speelgoed die vervaardigd zijn met andere materialen.

WAARSCHUWINGEN

Gebruik Secret Delight niet op opgezwollen of onstoken zones of als u kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als u pijn of ongemak voelt. Als het product warm wordt na lang gebruik moet u het uitzetten en laten afkoelen. Zwangere vrouwen: het gebruik van dit product wordt afgeraden.

MILIEU

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak duidt erop dat dit product niet bij het gewone huishoudafval gegooid mag worden. U moet het naar uw recyclagecentrum of centrum voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten brengen. Als u dit product op de juiste manier wegwerpt, helpt u mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER

U bent als volwassene verantwoordelijk voor het gebruik van dit product. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO • Português

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Silicone macio e inodoro
- 10 modos de vibração
- Recarregável (cabo USB incluído)
- Tempo de carregamento: 2 hora - Funcionamento normal de 1 hora
- Alcance do telecomando: 10 m
- Splashproof

INSTRUKCJA OBSŁUGI • Polski

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- Miekkí i bezzapachowy silikon
- 10 trybów wibracji
- Z akumulatorem (kabel USB w zestawie)
- Czas ładowania: 2 godz — czas normalnego działania wynosi 1 godz
- Zakres: 10 metrów
- Splashproof

PORADY

Zalecamy stosowanie środka nawilżającego do stref intymnych na bazie wody w celu ułatwienia użytkowania produktu..

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zapewniając odpowiednią konserwację Twojemu Secret Delight zwiększasz jego trwałość.

- Myj go po każdym użyciu mydłem antybakteryjnym
- Nie stosuj środków czyszczących na bazie alkoholu, acetonu lub benzyny.
- Chronić przed pyłem.
- Trzymać z dala od zabawek wykonanych z innych materiałów.

OSTRZEZENIA

Nie używaj Twojego Secret Delight w miejscach opuchniętych lub ze stanem zapalnym lub w razie obecności drobnych ran. Przerwij jego użytkowanie, jeżeli odczuwasz ból lub dyskomfort. Jeżeli po długotrwałym użytkowaniu produkt rozgrzeje się należy przerwać jego używanie i zacczekać do schłodzenia. Kobiety ciężarne: zdecydowanie nie zalecamy używania tego produktu.

SRODOWISKO

Symbole przekreślonego śmietnika oznaczają, że produkt nie może być wyrzucony razem ze zwykłymi odpadami gospodarczymi. Należy go przekazać do zakładu zajmującego się zbiórką i recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych

CONSELHOS

Recomendamos que utilize um lubrificante íntimo à base de água para facilitar a utilização deste produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Ao cuidar do seu Secret Delight irá aumentar o tempo de vida deste.

- Limpe-o, após e antes cada utilização, com um sabão antibacteriano.
- Nunca utilize um produto de limpeza à base de álcool, acetona ou petróleo.
- Mantenha protegido contra o pó.
- Mantenha afastado de brinquedos de outros materiais.

AVISO E ADVERTENCIAS

Não utilize o seu Secret Delight sobre zonas inchadas ou inflamadas ou se tiver pequenas lesões. Se sentir uma dor ou desconforto, pare de o utilizar. Se, depois de uma longa utilização, o produto aquecer, pare de o utilizar e deixe-o arrefecer. Mulheres grávidas: desaconselhamos, fortemente, a utilização deste produto.

AMBIENTE

O símbolo de caixote de lixo traçado indica que este produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico ordinário. Deve ser levado ao seu centro de recuperação e reciclagem dos aparelhos eléctricos e electrónicos. Ao descartar-se correctamente deste produto ajudará a proteger o ambiente e a saúde humana.

DECLARAÇÃO DE NÃO RESPONSABILIDADE

Utiliza este produto na qualidade de adulto. Não poderemos ser responsabilizados pelas consequências da respectiva utilização.

GARANTIA

Em conformidade com as disposições europeias, os nossos produtos encontram-se garantidos dentro dos limites previstos pela lei.

i elektronicznych. Przez prawidłowe usunięcie tego produktu pomagamy w ochronie środowiska i naszego zdrowia.

OSWIADCZENIE O BRAKU ODPOWIEDZIALNOSCI

Produkt jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki jego użytkowania.

GWARANCJA

Zgodnie z przepisami europejskimi nasze produkty s objęte gwarancją w zakresie przewidzianym przez prawo.

HASZNÁLATI TÁJÉKOZTATÓ • Magyar

A TERMEK JELLEMZOI

- Puha és szagtalan szilikon
- 10 vibrációs mód
- Újírátható (USB kábel mellékelve)
- Töltési idő : 2 óra – normál üzemi idő 1 óra
- Hatótávolság: 10 méteres
- Splashproof

HASZNÁLAT (LÁSD AZ ÁBRÁT)

1. Nyomja meg a Secret Delight be-/kikapcsoló gombját és a távirányító gombját a be-/kikapcsoláshoz.
2. Tartsa lenyomva a távirányító gombját a rezgés módjának kiválasztásához.

TANÁCSAINK

Javasoljuk, hogy használj vízbázisú sikóstót az eszköz használatának megkönnyítésére.

TISZTÍTÁS ÉS APOLÁS

- A Secret Delight ápolásával hosszabb ideig tartó gyönyört szerezhetsz vele
- Minden használat után tisztítsd meg antibakteriális szappannal.
 - Tisztításához ne használj alkoholt, acetont vagy közölszármaszékot.
 - Ővja a portól.
 - Tartsa távol más anyagból készült játékoktól

ANVÄNDARHANDBOK • Svenska

PRODUKTEGENSKAPER

- Mjuk och doftlös silikon
- 10 vibrationslägen
- Uppladdningsbar (USB-kabel ingår)
- Laddningstid: 2 timmar – 1 timmar normal användning
- Fjärrkontrollens räckvidd: 10 meter
- Splashproof

RÅD

Vi råder dig att använda ett vattenbaserat glidmedel för att underlätta när du använder produkten.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Genom att ta väl hand om Secret Delight ökar du livslängden.
• Gör rent den efter och före varje användning med bakteriedödande tvål.
• Använd inte alkoholbaserade rengöringsmedel, aceton eller fotogen.
• Bör hållas borta från damm.
• Bör hållas borta från leksaker som tillverkats av andra material.

VARNINGAR

Använd inte Secret Delight på svullna eller inflammära områden eller om du har små skador. Sluta använda den om du känner smärta eller obehag. Om produkten blir varm efter en lång tids användning, sluta använda den och låt den svalna. Om du är gravid: vi avråder dig på det bestämdaste från att använda produkten.

MILJÖ

Symbolen med den överkorsade soptunnan anger att produkten inte får behandlas som vanligt hushållsavfall.

Den ska lämnas på återvinningsstationen för elektriska och elektroniska apparater. Genom att göra dig av med produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön och människors hälsa.

INTELMEK ES FIGYELMEZTETESEK

Ne használj a Secret Delight duzzadt vagy gyulladt területeken, vagy kis sérülések esetén. Fájdalom vagy kellemetlen érzés esetén ne használj tovább. Ha az eszköz a hosszan tartó használat során felmelegszik, ne használj tovább, hagyj lehűlni. Állapotos nők számára nyomatékosan nem ajánljuk az eszköz használatát!

KÖRNYEZETVEDELEM

Az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Add le egy elektromos és elektronikus készülékek hasznosítására szakosodott gyűjtőhelyen. Az eszköz megfelelő ártalmatlanításával hozzájárulhatsz a környezet és az egészség védelméhez.

A FELELŐSÉG KIZÁRASA

A készüléket felnettéknél használod. Használatának következményeiernt nem vállalhatunk felelősséget.

GARANCIA

Termékinkre az uniós rendelkezések szerinti törvényes garancia vonatkozik.

Service consommateurs / Consumer service
contact@marcordorcel-sextoys.com



©Marc Dorcel® marque déposée sous licence
Lovely Planet pour ce produit /
Licensed trademark to Lovely Planet for this product.
Nom déposé / Registered trademark.
Tous droits réservés / All right reserved.
©Lovely Planet pour/for Marc Dorcel.
Distribué par / Distributed by Lovely Planet.
Photo © Lovely Planet - N. Busnel.

FRISKRIVNINGSFÖRKLARING

Du använder produkten som vuxen. Vi kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av användningen.

GARANTI

I överensstämmelse med europeiska föreskrifter har våra produkter garanti inom de gränser som lagen säger.

BRUGSVEJLEDNING • Dansk

SPECIFIKATIONER FOR PRODUKTET

- Blød og lugtfri silikon
- 10 vibrationsstilstande
- Genopladelig (USB-kabel inkluderet)
- Opladningstid: 2 time – normal funktion 1 time
- Fjernbetjenings rækkevidde: 10 meter
- Splashproof

RÅD

Vi anbefaler, at der anvendes et intimt smøremiddel på vandbasis for at gøre brugen af dette produkt lettere.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hvis du passer godt på dit Secret Vibe 2® forlænger du dets levetid.

- Rengør det efter og inden hver brug med en bakteriedræbende sæbe.
- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkohol, acetone eller benzin.
- Holdes væk fra støv.
- Holdes væk fra legetøj af andre materialer.

FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Brug ikke dit Secret Delight på områder, der er hævede eller betændte, eller hvis du har mindre sår. Stop brugen, hvis du føler smerte eller ubehag. Hvis produktet efter længere tids brug bliver varmt, skal du stoppe brugen og lade det køle af. Gravidt kvinder: Vi fraråder kraftigt brugen af dette produkt for gravide kvinder.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

MILJØBESKYTTELSE

Symbolet med affaldsspanden med kryds over angiver, at dette produkt ikke skal behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal afleveres på en genbrugsplads for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Når du skiller dig af med dette produkt på korrekt måde, tager du hensyn til miljøet og sundheden.

ANSVARSRÅD

Du bruger dette produkt som voksen person. Vi kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af brugen af dette produkt.

GARANTI

I overensstemmelse med de europæiske bestemmelser er der garanti for vores produkter, i den udstrækning loven kræver det.

Инструкция по эксплуатации • Русский

Характеристики изделия

- Мягкий силикон без запаха
- 10 режимов вибрации
- Заряжаемый (USB-кабель входит в комплект поставки)
- время зарядки: 21 часа —обычное время работы составляет 1 час
- Радиус действия пульта дистанционного управления: 10 метров
- Splashproof

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды.

Чистка и уход

Тщательный уход за Secret Delight увеличивает его срок службы.
• Производите чистку изделия бактерицидным мылом после каждого использования.
• Не пользуйтесь чистящими

средствами на основе спирта, ацетона или нефти

- Беречь от пыли.
- Хранить отдельно от игрушек, изготовленных из других материалов.

Предупреждения

Не используйте Secret Delight на воспаленных или опухших зонах или в случае мелких ранок. Прекратите пользование изделием при возникновении ощущения боли или дискомфорта. Если изделие греется при длительном использовании, прекратите использование и дайте ему остыть. Беременные: крайне не советуем вам пользоваться изделием.

Рекомендации

Для облегчения пользования изделием мы рекомендуем использовать интимную смазку на основе воды. Если вы не пользуетесь изделием, не забывайте вынимать батарейки, чтобы они не разрядились.

Снятие ответственности с изготовителя

Вы пользуетесь изделием как взрослое лицо. Мы не можем нести ответственности за последствия его использования.

Гарантия

В соответствии с европейскими директивами на наши продукты действует гарантия в рамках, определенных законом.

